



**IMPORTANT** : Pour ce kit, vous devez être muni d'un appareil disposant du bluetooth pour mettre de la musique

# MATÉRIEL & INSTALLATION



x 1



x 2



x 1



x 1

## ÉTAPE 1 : installation

1. Branchez le câble HDMI dans la console (étiquette bleue).
2. Raccordez le câble HDMI directement au téléviseur.
3. Branchez l'adaptateur CA dans la prise d'adaptateur à l'arrière de la console Mega Drive (étiquette jaune).
4. Branchez l'adaptateur CA dans une prise de courant.

**ATTENTION : lorsque vous avez fini d'utiliser la console Mega Drive, débranchez l'adaptateur CA.**

5. Branchez les deux blocs de commande Mega Drive dans les accès de commande sur la console.



## ÉTAPE 2 : mise en marche

1. Appuyez sur l'interrupteur pour mettre le jeu en marche. Le voyant de marche doit s'allumer.
2. Si tous les branchements sont bien faits, l'emblème Sega apparaît, suivi de l'écran de titre. Dans certains cas, une démonstration du jeu s'affiche à l'écran. Choisissez le jeu auquel vous voulez jouer parmi ceux proposés.
3. Pour retourner au début du jeu en cours de partie, appuyez sur le bouton de remise à l'état initial de la console. L'écran de titre doit apparaître.



Si jamais un point de ce tutoriel n'est pas clair ou si vous rencontrez un problème lors de l'installation, n'hésitez pas à nous appeler au 01.87.21.21.85



Et plein d'autres kits à découvrir sur [www.begoodz.fr](http://www.begoodz.fr)

**BEGOODZ**

Gardez les souvenirs, pas les objets