



IMPORTANT : Vous devez être muni d'un ordinateur / téléphone / vidéoprojecteur possédant une sortie jack 3,5mm.

Micos



x 2



x 1



x 1

Enceinte



x 1



x 1



x 1

INSTALLATION

ÉTAPE 1 : enceinte

1. Branchez l'embout Jack portant l'étiquette rouge sur l'entrée « INPUT 1 », au-dessus de l'étiquette rouge.
2. Pour utiliser l'enceinte avec un ordinateur : branchez le câble XLR portant l'étiquette verte sur l'entrée « INPUT 2 », au dessus de l'étiquette verte. Branchez ensuite l'embout jack, portant l'étiquette jaune, sur la sortie son de votre ordinateur.
ATTENTION : le câble XLR a deux embouts. Branchez seulement l'embout portant l'étiquette verte ! L'autre embout n'est pas utile.
3. Branchez le câble d'alimentation portant l'étiquette orange sur l'entrée au dessus de l'étiquette orange, puis branchez la prise sur secteur.



Fonctionnement du kit

1. Appuyez sur le bouton POWER de l'embout Jack. S'il ne s'allume pas, merci de le brancher en secteur avec le chargeur USB-C fourni à cet effet. Enfin, appuyer sur les boutons POWER des deux micros pour allumer les micros.
2. Avant d'allumer l'enceinte, veillez à ce que les volumes 1 et 2 soient au minimum. Allumez ensuite l'enceinte en appuyant sur le bouton « Power ». Augmentez les volumes 1 et 2 progressivement une fois la musique et les micros allumés pour ajuster le volume.



Si jamais un point de ce tutoriel n'est pas clair ou si vous rencontrez un problème lors de l'installation, n'hésitez pas à nous appeler au 01.87.21.21.85



Et plein d'autres kits à découvrir sur www.begoodz.fr

BEGOODZ

Gardez les souvenirs, pas les objets