

IMPORTANT : Pour ce kit, vous devez être muni d'un ordinateur avec une sortie HDMI, d'une connexion internet ainsi que d'une enceinte.

MATÉRIEL & INSTALLATION

Vidéoprojecteur



x 1



x 1



x 1

Plateforme VOD

NETFLIX

Disney+

amazon
prime video


x 1

Écran



x 1

ÉTAPE 1 : écran - tutoriel vidéo



ÉTAPE 2 : vidéoprojecteur


1. Branchez le câble HDMI portant l'étiquette bleu sur l'entrée HDMI1 en dessous de l'étiquette bleue. Branchez l'autre bout du câble HDMI à votre ordinateur.
2. Branchez le câble d'alimentation portant l'étiquette orange sur la prise située en dessous de l'étiquette orange, puis branchez la prise sur secteur.
3. Branchez l'embout jack, portant l'étiquette jaune, sur la prise « audio out », située sur le vidéoprojecteur au dessus de l'étiquette jaune. Le deuxième embout (portant l'étiquette verte) se branche sur une enceinte, si vous en avez une.



ÉTAPE 1 : vidéoprojecteur

1. Allumez le vidéoprojecteur en appuyant une fois sur le bouton « Power », pour l'éteindre, appuyez deux fois.
2. Pour régler le zoom, tournez la petite molette vers la droite ou vers la gauche.
3. Après avoir trouvé une taille de projection optimale, tournez la grosse molette pour effectuer le focus.
4. Veillez à positionner le vidéoprojecteur perpendiculairement à l'écran pour obtenir une image bien droite.

Si après avoir réalisé cette opération, l'image n'est toujours pas droite, tournez vers la droite ou vers la gauche les trois molettes situées en dessous du vidéoprojecteur pour l'équilibrer.



Si jamais un point de ce tutoriel n'est pas clair ou si vous rencontrez un problème lors de l'installation, n'hésitez pas à nous appeler au 01.87.21.21.85



Et plein d'autres kits à découvrir sur www.begoodz.fr

BEGOODZ

Gardez les souvenirs, pas les objets